Faber Cloud User Guide

<u>Page 1 - 19 English</u> <u>Pages 20 – 39 Français</u> <u>Página 40 – 59 Español</u>



Faber Cloud 1
How to connect your hood to the Faber Cloud app2
Step 1: Installing the Faber Cloud app2
Step 2: Pair your hood with the Faber Cloud app3
Unpair the hood from your account5
Remove all paired users from the hood6
Faber Cloud App Tour
Vocal assistants
Amazon Alexa8
Installation8
Available commands10
Google Home
Installation10
Available commands14
Siri Shortcuts (only for iOS devices)15
Instructions15
Troubleshooting
Connectivity
Vocal assistants

Check your hood installation guide to see if it's compatible with the Faber Cloud app. If the hood is compatible, all you need is a Wi-Fi connection with access to the Internet that can reach the location of your range hood. Faber Cloud allows you to control your range hood from anywhere using a mobile device, your Amazon Alexa or Google Home smart speaker or your Siri Shortcuts.

The Faber Cloud app is available on iOS devices using iOS 11 or later and Android devices using Android version 8 or later. You can download the app from the Google Play Store or the Apple App Store.

If your hood is not connected to the Wi-Fi, the functionality will operate similarly to a typical hood without connectivity.

Faber Cloud does not work over Wi-Fi networks that require browser registration (i.e. a username and a password entered via a web browser). You should have a stable wireless network with good reception and access to the internet.

The Wi-Fi network should have a frequency of 2.4 GHz (**IMPORTANT** - <u>5.0 GHz networks will not</u> work), conform to the standard 802.11b or 802.11g with a bandwidth of 20 MHz.

How to connect your hood to the Faber Cloud App

Step 1: Installing the Faber Cloud app

- 1. On your smartphone or tablet, go to the App Store (Apple devices) or Google Play Store (Android devices)
- 2. Enter "Faber Cloud" in the store's search field



- 3. Select the "Faber Cloud" app published by Faber S.p.A. and install it on your smartphone or tablet.
- 4. Open the Faber Cloud app and as first step select your region (North America)



- 5. Accept the privacy policy and the terms of service flagging the checkbox, and then press "Login"
- 6. Sign up for a new Faber account through the **frankeid** site. The app will guide you through the registration process. Don't forget to record your email address and password.

Step 2: Pair your hood with the Faber Cloud app

- 1. Make sure the hood fan and the light buttons must be turned off
- 2. On the Faber Cloud app, press the



3. Select the model of your hood (if you cannot find your model, please make sure you have selected the correct region in the dropdown at the top)



- 4. Long press (3 seconds) the button of the hood as indicated by the application until the LEDs start flashing
- 5. Go to the Wi-Fi setting of your phone and connect to the "FFCONNECT-***" or "Faber-***" network. When the process is completed, return to the app



 Insert the name (SSID) and the password of your home Wi-Fi network (make sure you insert the right password, without any blank space) and press continue. Note – the SSID must be exact including upper and lower case letters

Wi-fi net name or SSID								
FIOS								
Wi-F	i Pass	word						
								Ø
		(Conne	ect a	hood	l		
ſ			9		arda			Ť
			TP	assw	oras			
q	we	e I	r t	:)	/ L	ļ	i o	р
а	s	d	f	g	h	j	k	I
Ŷ	z	x	с	V	b	n	m	$\langle \times \rangle$
.?123	۲	Ŷ		spa	ace		ret	urn

- 7. When the process is completed, go to your Wi-Fi settings and connect the smartphone (or tablet) to your home Wi-Fi network.
- 8. The pairing is complete! You should see the hood listed in your devices on the Faber Cloud app.



Unpair the hood from your account

If you need to remove the hood from your account, you must follow these steps:

1. Select the hood you want to remove from the list of your paired devices



- 2. Tap on the **and a set of** icon on the top right corner of the app
- 3. Select "Reset device"
- 4. Tap on "Delete the pairing"

Remove all paired users from the hood

If you need to remove all paired users from the hood, follow these steps:

1. Select the hood you want to remove from the list of your paired devices



- 2. Tap on the **Example** icon on the top right corner of the app
- 3. Select "Reset device" in the app
- 4. Put the hood in "configuration mode" long pressing the same button on the range hood you used when you paired the app
- 5. Tap on "Reset default settings"

This step may be required if you change your modem or router.

Faber Cloud App tour (note - features may vary by model)



Home Screen



Light Command Screen





Note: "Delay off" mode can only be run when the fan is <u>ON</u>. "24 – hour" mode can only operate with the fan <u>OFF</u>

Vocal assistant set up

Amazon Alexa

Installation

- Follow the Step 2- pair your hood with the Faber Cloud app.
 Alexa will work with the latest paired device on the Faber Cloud app.
 This is a mandatory step if you want to use Amazon Alexa.
- 2. Download the Alexa application from the Google Play Store (Android) or the Apple App Store (iOS) and create an Amazon Account (if you already do not have one)
- 3. Open Alexa app, go to "Skills & Games" section and search for "Faber Cloud" skill



- 4. Click on "Enable"
- 5. When prompted, login with the same account used in the Faber Cloud application
- 6. You should see a message saying that the Faber Cloud skill has been successfully linked.
- 7. Alexa will look for devices to connect:



8. The skill is correctly configured

Available commands

To control your hood with Alexa, you have to activate the Faber Cloud skill saying "Alexa, open Faber Cloud".

After the welcome message, you can say your command.

	COMMAND						
	"Alexa, open Faber Cloud"						
Device name	Hood						
Command list	List commands						
	What can I do						
Speed	Set hood speed to 1						
	Set hood speed to 2						
	Set hood speed to 3						
	Increase hood speed						
	Decrease hood speed						
Lights	Turn the lights on						
	Turn the lights off						
Motor	Turn the motor on						
	Turn the motor off						
On / Off	Turn on the hood						
	Turn off the hood						
Mode	Enable boost mode						
	Enable 24 hour mode						
Grease Filter Status	How are the hood filters						
Carbon Filter Status	How are the hood filters						

Google Home

Installation

- Follow the Step 2 pair your hood with the Faber Cloud app.
 Google Home will work with the latest paired device on the Faber Cloud app.
 This is a mandatory step if you want to use Google Home.
- 2. Download the Google Home application from the Google Play Store (Android) or the Apple App Store (iOS) and create a Google Account (if you already do not have one)
- 3. From the "Google Home" app, select the "+" button on the top left corner:

(+)	
My Home	
Set up household contacts X Invite home r	ne
Settings	
Add devices to your home to control everything in one place	

4. Tap on "Setup device":



5. Then tap on "Works with Google":



6. Look for "Faber Cloud" and tap on the entry with the Faber Cloud logo:

X Faber Cloud	
Add new	
[test] Test Faber Cloud	
Faber Cloud 3	

- 7. When prompted, login with the same account used in the Faber Cloud app. At the end of the process, "Faber Cloud linked" message should appear
- 8. In the "Choose device" menu, tap on "Smart Hood" and then on "Next":

Choose device

...



Next

9. Choose the home for the device and tap on "Next":



- 10. Select the location of your device
- 11. At the end of the process, you should see your device in the screen relative to the selected home

×

My Home
Set up household contacts X Invite home m
Routines Settings
Kitchen 1 device
🛆 Home Cloud >

+

Available commands

To command your hood with Google Home, must activate Google Assistant saying "Hey Google" and then say the desired command.

Recommended tip: the default name of the device is "Home cloud". You can change the name from the Google Home app clicking on the device, then clicking on its name: a prompt will open when you can change the device's name. Set this to a name you can pronounce correctly and is easily understood by Google.





	COMMAND
Device name	Home Cloud
	(or the one you set into the app)
Speed	Set the speed of <device name=""> to 1</device>
	Set the speed of <device name=""> to 2</device>
	Set the speed of <device name=""> to 3</device>
Lights	Turn on the lights of <device name=""></device>
	Turn off the lights of the <device name=""></device>
Motor	Turn on the motor
	Turn off the motor
	Turn on <device name=""> motor</device>
	Turn off <device name=""> motor</device>
On / Off	Turn on the <device name=""></device>
	Turn off the <device name=""></device>
Mode	Set the mode of the <device name=""> to intensive</device>
	Set the mode of the <device name=""> to 24 hours</device>

Siri Shortcuts (only for iOS devices)

Instructions

- Follow the Step 2 pair your hood with the Faber Cloud app.
 Siri will work with the latest paired device on the Faber Cloud app.
 This is a mandatory step if you want to use Siri.
- 2. In the Faber Cloud app, click on the "Profile Settings" icon at the bottom right corner of the screen:



3. Then select "Siri Shortcuts" menu item:



4. Click on the "+" icon at the top right corner to add a shortcut



5. Select the action to which you want to associate a vocal command:



6. Type in or record the vocal command for the selected action, then tap on "Done":

Edit in Shortcuts



Shortcut added. To use it, say this phrase to Siri. Change Voice Phrase

Done

Remove Shortcut

7. And you're done! You'll see the created shortcut into the "Siri Shortcuts" section of the app. Repeat this process for every action you want to perform with a vocal command.



8. To run the shortcuts, simply say "Hey Siri" followed by the vocal command you registered in the app.

Troubleshooting

Possible problem	Possible cause	Solutions		
The pairing process is not successful	The user's router or modem is turned off.	Turn on the router or the modem.		
	The user's router is connected to a 5 GHz wireless frequency.	Connect to the 2.4 GHz band and attempt to reconnect. Supported channels are b,g with a bandwidth of 20 MHz.		
	The Wi-Fi on the user's phone is disabled.	Enable Wi-Fi on the phone		
	User is connecting to the wrong Wi-Fi network	Verify that the correct Wi-Fi network is being connected to. The default Wi-Fi network name/SSID can be found on the router. During the pairing process connect to the Wi-Fi network indicated by the app.		
	User is prompting the wrong password for his Wi-Fi network	Make sure that the right password of the Wi-Fi network is prompted during the pairing process.		
	The hood is not in range of the Wi-Fi connection	Move the router and modem closer to the hood to increase the connection strength.		
	There are obstacles obstructing the Wi-Fi signal strength.	Move the router and modem closer to the hood or move objects that are directly blocking the pathway to the hood. Walls may reduce signal strength.		

	The hood has not entered into "Wi-Fi setup" mode	Make sure the button indicated by the app has been long-pressed (with the motor and lights off). Two LEDs should be blinking
	(on iOS) The phone is not properly connected to hood's Wi-Fi network	Into iOS settings, go to "Faber Cloud" menu and allow "Local network" access for the app.
Faber Cloud app won't	Wi-Fi is unstable and the	Ensure the router and
register user inputs	hood may have	modem are both turned on.
	disconnected.	Allow the hood to reconnect.
The hood is turned on but	Wi-Fi is unstable and the	Ensure the router and
into the app results as	hood may have	modem are both turned on.
"disconnected"	disconnected.	Allow the hood to reconnect.

Vocal assistants

Possible problem	Possible cause	Solutions	
The assistant commands the wrong device	The desired device is not the last paired into the Faber Cloud app	Repeat the pairing process (Step 2 – pair your hood with the Faber Cloud app) with the hood you want to command with the vocal assistants	
The command is not understood	(Alexa) The skill has not been activated	Before saying the command you have to activate the skill saying "Alexa open Faber Cloud"	
	(Google) The name of the device is not correct	Make sure you are saying the correct device name (default is "Home cloud"). Tip: change the name of the device to one you can easily spell.	
	(Siri) The command is not the same as the one set into the shortcut	Make sure you are saying the same phrase you set into the Siri shortcut you want to activate	
	The command is mis-spelled	Please refer to the table reported in this manual for the supported commands.	

Faber Cloud - Guide de l'utilisateur



Faber Cloud - Guide de l'utilisateur	20
Comment connecter votre hotte à l'appli Faber Cloud	21
Étape 1 : installation de l'appli Faber Cloud	21
Étape 2 : jumelez votre hotte à l'appli Faber Cloud	22
Retrait de la hotte de votre compte	24
Retirez les utilisateurs jumelés de la hotte	25
Visite de l'appli Faber Cloud (note - les caractéristiques peuvent différer d'un modèle à	l'autre) 25
Configuration de l'assistant vocal	28
Amazon Alexa	28
Installation	28
Commandes disponibles	29
Google Home	30
Installation	30
Commandes disponibles	34
Raccourcis Siri (seulement pour dispositifs iOS)	34
Directives	35
Dépannage	
Connectivité	
Assistants vocaux	

Dans le guide d'installation de votre hotte, vérifiez si elle est compatible avec l'appli Faber Cloud. Si la hotte est compatible, il vous suffit d'avoir une connexion Wi-Fi avec accès Internet permettant d'atteindre l'emplacement de votre hotte de cuisinière. Faber Cloud vous permet de commander votre hotte de cuisinière de n'importe quel endroit, à l'aide d'un appareil mobile, de votre hautparleur intelligent Amazon Alexa ou Google Home, ou encore de vos raccourcis Siri.

L'appli Faber Cloud est offerte sur les dispositifs iOS utilisant iOS version 11 ou ultérieure et les dispositifs Android utilisant Android version 8 ou ultérieure. Téléchargez l'appli à partir de Google Play Store ou d'Apple App Store.

Si votre hotte n'est pas connectée au réseau Wi-Fi, la fonctionnalité se comporte de la même manière que pour une hotte de type courant sans connectivité.

Faber Cloud ne fonctionne pas sur un réseau Wi-Fi nécessitant un enregistrement dans un navigateur (c.-à-d. avec un nom d'utilisateur et un mot de passe entrés via un navigateur Web). Vous devez avoir un réseau sans fil stable avec une bonne réception et un bon accès Internet.

La fréquence du réseau Wi-Fi doit être de 2,4 GHz (**IMPORTANT** - <u>un réseau de 5,0 GHz ne convient</u> <u>pas</u>), conforme à la norme 802.11b ou 802.11g avec bande passante de 20 MHz.

Comment connecter votre hotte à l'appli Faber Cloud

Étape 1 : installation de l'appli Faber Cloud

- 7. Sur votre téléphone intelligent ou votre tablette, allez dans App Store (dispositifs Apple) ou Google Play Store (dispositifs Android)
- 8. Entrez « Faber Cloud » dans le champ de recherche du magasin



- 9. Sélectionnez l'appli « Faber Cloud » publiée par Faber S.p.A. et installez-la sur votre téléphone intelligent ou votre tablette.
- 10. Ouvrez l'appli Faber Cloud et commencez par sélectionner votre région (Amérique du Nord)



- 11. Acceptez la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation en cochant la case, puis appuyez sur « Ouvrir une session »
- 12. Enregistrez-vous dans un nouveau compte Faber à l'aide du site frankeid. L'appli vous guide dans le processus d'enregistrement. N'oubliez pas d'enregistrer votre adresse de courriel et votre mot de passe.

Étape 2 : jumelez votre hotte à l'appli Faber Cloud

- 9. Assurez-vous que les boutons de ventilateur et d'éclairage de la hotte soient à la position « off » (arrêt)
- 10. Sur l'appli Faber Cloud, appuyez sur le bouton



- au bas et au centre de l'appli
- 11. Sélectionnez votre modèle de hotte (si vous ne le trouvez pas, veuillez vérifier que vous avez choisi la bonne région dans le menu déroulant en haut)



- 12. Appuyez longuement (3 secondes) sur le bouton de la hotte, selon les indications de l'application, jusqu'à ce que les DEL se mettent à clignoter
- 13. Allez aux réglages Wi-Fi sur votre téléphone et connectez-vous au réseau « FFCONNECT-*** » ou « Faber-*** ». Lorsque vous avez terminé, revenez à l'appli



 Insérez le nom (SSID) et le mot de passe de votre réseau Wi-Fi maison (assurez-vous d'entrer le bon mot de passe, sans espace) et appuyez sur « Continue » (Continuer). Note – le SSID doit être exact, incluant notamment les lettres majuscules et minuscules

Wi-fi net name or SSID								
FIOS								
Wi-F	i Pass	word						
								Ċ
		(Conne	ect a	hood	l		
ľ			9		arda			Ť
			TP	assw	oras			
q	we	e I	r t	:)	/ L	ļ	i o	р
а	s	d	f	g	h	j	k	I
Ŷ	z	x	с	V	b	n	m	$\langle \times \rangle$
.?123	۲	Ŷ		spa	ace		ret	urn

- 15. Une fois le processus terminé, allez à vos réglages Wi-Fi et connectez le téléphone intelligent (ou la tablette) à votre réseau Wi-Fi maison.
- 16. Le jumelage est terminé! La hotte devrait figurer dans la liste de vos dispositifs sur l'appli Faber Cloud.



Retrait de la hotte de votre compte

Pour retirer la hotte de votre compte, suivez ces étapes :

5. Sélectionnez la hotte à retirer dans la liste de vos dispositifs jumelés



- dans le coin supérieur droit de l'appli
- 7. Sélectionnez « Reset device » (Réinitialiser le dispositif)
- 8. Appuyez sur « Delete the pairing » (Supprimer le jumelage)

Retirez les utilisateurs jumelés de la hotte

Retirez les utilisateurs jumelés de la hotte en suivant les étapes ci-après :

6. Sélectionnez la hotte à retirer dans la liste de vos dispositifs jumelés



- 7. Appuyez sur l'icône dans le coin supérieur droit de l'appli
- 8. Sélectionnez « Reset device » (Réinitialiser le dispositif) dans l'appli
- 9. Mettez la hotte en « mode configuration » en appuyant longuement sur le même bouton que celui déjà utilisé pour jumeler l'appli
- 10. Appuyez sur « Reset default settings » (Réinitialiser les réglages par défaut)

Cette étape peut être nécessaire lorsque vous changez de modem ou de routeur.

Visite de l'appli Faber Cloud (note - les caractéristiques peuvent différer d'un modèle à l'autre)



Écran d'accueil



Écran de commande d'éclairage



📲 Verizon 奈	10:14 AM	93% 🔲
×	Hood mode	
chooco		
choose		
fan		
speed		
speed		
	OFF	
	Fan speed	
	0	
		24 HR
		mode
8	4 4	24
	$noost 1_{-1}$	2

Note : le mode « Temporisation désactivée » ne peut s'utiliser que lorsque le ventilateur est en <u>MARCHE (ON)</u>.

Le mode « 24 - heures » ne peut s'utiliser que lorsque le ventilateur est à l'<u>ARRÊT (OFF)</u>.

Configuration de l'assistant vocal

Amazon Alexa

Installation

- Suivre l'étape 2 Jumelez votre hotte à l'appli Faber Cloud.
 Alexa fonctionne avec le dernier dispositif jumelé sur l'appli Faber Cloud.
 Il s'agit d'une étape obligatoire si vous voulez utiliser Amazon Alexa.
- 10. Téléchargez l'application Alexa à partir de Google Play Store (Android) ou d'Apple App Store (iOS) et créez un compte Amazon (si vous n'en avez pas déjà un)
- 11. Ouvrez l'appli Alexa, allez à « Skills & Games » (Compétences et jeux) et cherchez la compétence « Faber Cloud »

<	SEARCH
Searc	h
faber	
1 Result	Sort: Relevance 🗸
	Faber Cloud "Alexa ask Faber Cloud what's the air quality" Smart Home ትድጵያ ድርጉ የተገኘ የተገኘ የተገኘ የተገኘ የተገኘ የተገኘ የተገኘ የተገኘ

- 12. Cliquez sur « Enable » (Activer)
- 13. Lorsque vous y êtes invité, ouvrez une session avec le même compte que celui utilisé dans l'application Faber Cloud
- 14. Vous devez voir un message indiquant qu'un lien vers la compétence Faber Cloud a bien été établi.
- 15. Alexa recherche les dispositifs à connecter :



This may take up to 45 seconds.

16. La compétence est correctement configurée

Commandes disponibles

Pour commander votre hotte à l'aide d'Alexa, il vous faut activer la compétence Faber Cloud en disant « Alexa, ouvrir Faber Cloud ».

À la suite du message de bienvenue, vous pouvez dire votre commande.

	COMMANDE	
	« Alexa, ouvrir Faber Cloud »	
Nom du dispositif	Hotte	
Liste de commandes	Commandes de la liste	
	Que puis-je faire	
Vitesse	Régler la vitesse 1	
	Régler la vitesse 2	
	Régler la vitesse 3	
	Augmente la vitesse de la hotte	
	Réduisez votre vitesse	
Lampes	Allumer lumières	
	Éteindre lumières	
Moteur	Allumer le moteur	
	Arrêter le moteur	
Marche/Arrêt	Allumer la hotte	
	Arrêter la hotte	
Mode	Régler le mode boost de la hotte	
	Régler la fonction vingt-quatre heures	
État du filtre à graisse	Quel est l'état des filtres	
État du filtre à charbon	Quel est l'état des filtres	

Google Home

Installation

- 12. Suivre l'étape 2 Jumelez votre hotte à l'appli Faber Cloud.
 Google Home fonctionne avec le dernier dispositif jumelé sur l'appli Faber Cloud.
 Il s'agit d'une étape obligatoire si vous voulez utiliser Google Home.
- 13. Téléchargez l'application Google Home à partir de Google Play Store (Android) ou d'Apple App Store (iOS) et créez un compte Google (si vous n'en avez pas déjà un)
- 14. À partir de l'appli « Google Home », sélectionnez le bouton « + » dans le coin supérieur gauche :

+	
My	/ Home
Set up household co	Invite home me
(Settings
Add d hom everyth	evices to your le to control ing in one place
۵	Ē

15. Appuyez sur « Setup device » (Configurer le dispositif) :



16. Appuyez ensuite sur « Works with Google » (Fonctionne avec Google) :



17. Cherchez « Faber Cloud » et appuyez sur l'entrée avec logotype Faber Cloud :

X Faber Cloud 2	<u> </u>
Add new	
[test] Test Faber Cloud	
Faber Cloud 3	

- 18. Lorsque vous y êtes invité, ouvrez une session avec le même compte que celui utilisé dans l'appli Faber Cloud. À la fin du processus, le message « Faber Cloud linked » (Lien vers Faber Cloud établi) devrait apparaître
- 19. Dans le menu « Choose device » (Choisir un dispositif), appuyez sur « Smart Hood » (Hotte intelligente), puis sur « Next » (Suivant) :



20. Choisissez la maison associée au dispositif et appuyez sur « Next » (Suivant) :



21. Sélectionnez l'emplacement de votre dispositif

+

22. À la fin du processus, vous devriez voir votre dispositif sur l'écran relatif à la maison sélectionnée

Set up household of	contacts X Invite home m
Ģ	
Routir	nes Settings
	1 device
금 Home Cloud	>
(c)	

Commandes disponibles

Pour commander votre hotte à l'aide de Google Home, vous devez activer l'assistant Google en disant « Hey Google » (Eh Google) puis la commande désirée.

Conseil recommandé : le nom du dispositif par défaut est « Home cloud ». Vous pouvez modifier le nom à partir de l'appli Google Home en cliquant sur le dispositif, puis sur son nom : une invite s'ouvre lorsque vous pouvez changer le nom du dispositif. Choisissez un nom que vous pouvez prononcer correctement et que Google comprend facilement.



	COMMANDE	
Nom du dispositif	Home Cloud	
	(ou celui que vous avez choisi dans l'appli)	
Vitesse	Régler la vitesse <nom de="" l'appareil=""> 1</nom>	
	Régler la vitesse <nom de="" l'appareil=""> 2</nom>	
	Régler la vitesse <nom de="" l'appareil=""> 3</nom>	
Lampes	Allumer la lumière de <nom de="" l'appareil=""></nom>	
	Éteindre la lumière de <nom de="" l'appareil=""></nom>	
Moteur	Allumer la ventilation de <nom de="" l'appareil=""></nom>	
	Démarrer la ventilation de <nom de="" l'appareil=""></nom>	
Marche/Arrêt	Allumer <nom de="" l'appareil=""></nom>	
	Éteindre <nom de="" l'appareil=""> <device name=""></device></nom>	
Mode	Régler <nom de="" l'appareil=""> sur intesive</nom>	
	Régler <nom de="" l'appareil=""> sur 24 heures</nom>	

Raccourcis Siri (seulement pour dispositifs iOS)

Directives

- 9. Suivre l'étape 2 Jumelez votre hotte à l'appli Faber Cloud.
 Siri fonctionne avec le dernier dispositif jumelé sur l'appli Faber Cloud.
 Il s'agit d'une étape obligatoire si vous voulez utiliser Siri.
- 10. Dans l'appli Faber Cloud, cliquez sur l'icône « Profile Settings » (paramètres du profil) dans le coin inférieur gauche de l'écran :



11. Puis sélectionnez l'article du menu « Raccourcis Siri » :

Settings	>
Legal information	>
Siri Shortcuts	>
Logout	

12. Cliquez sur l'icône « + » dans le coin supérieur droit pour ajouter un raccourci



13. Sélectionnez une action à laquelle vous voulez associer une commande vocale :



14. Tapez la commande vocale pour l'action choisie ou enregistrez-la, puis appuyez sur « Done » (Fait) :



Remove Shortcut

15. Et c'est tout! Vous verrez le raccourci créé dans la section « Raccourcis Siri » de l'appli. Répétez ce processus pour chacune des actions que vous voulez exécuter à l'aide d'une commande vocale.



16. Pour utiliser les raccourcis, il vous suffit de dire « Hey Siri » (Eh Siri) suivi de la commande vocale que vous avez enregistrée dans l'appli.

Dépannage

Connectivité

Problème possible	Cause possible	Solutions
Le processus de jumelage n'a pas réussi	Le routeur ou le modem de l'utilisateur est éteint.	Allumer le routeur ou le modem.
	Le routeur de l'utilisateur est connecté à une fréquence de 5 GHz.	Connecter à la bande de 2,4 GHz et reconnecter. Les canaux acceptés sont b, g avec bande passante de 20 MHz.
	Le Wi-Fi sur le téléphone de l'utilisateur est désactivé.	Activer le Wi-Fi sur le téléphone
	L'utilisateur se connecte au mauvais réseau Wi-Fi	Vérifier que la connexion se fait bien au bon réseau Wi-Fi Le nom du réseau Wi-Fi par défaut/du SSID se trouvet sur le routeur. Lors du processus de jumelage, se connecter au réseau Wi-Fi indiqué par l'appli.
	L'utilisateur demande le mauvais mot de passe pour son réseau Wi-Fi	Vérifier que le bon mot de passe du réseau Wi-Fi soit demandé durant le processus de jumelage.

	La hotte se trouve hors de portée de la connexion Wi-Fi	Déplacer le routeur et le modem plus près de la hotte pour renforcer la connexion.
	Des obstacles réduisent la force du signal Wi-Fi.	Déplacer le routeur et le modem plus près de la hotte ou déplacer les objets qui bloquent directement le trajet vers la hotte. Les murs peuvent réduire la force du signal.
	La hotte n'est pas entrée en mode « Wi-Fi setup » (Configuration Wi-Fi)	S'assurer que l'on a appuyé assez longtemps sur le bouton indiqué par l'appli (le moteur étant arrêté et les lampes éteintes). Deux DEL doivent clignoter.
	(sur iOS) Le téléphone n'est pas correctement connecté au réseau Wi-Fi de la hotte	Dans les réglages iOS, aller dans le menu « Faber Cloud » et autoriser l'appli à accéder au « Réseau local ».
L'appli Faber Cloud n'enregistre pas les entrées de l'utilisateur	Le Wi-Fi est instable et la hotte s'est peut-être déconnectée.	S'assurer que le routeur et le modem sont en marche. Laisser la hotte se reconnecter.
La hotte est en marche, mais elle apparaît comme étant « déconnectée » dans l'appli	Le Wi-Fi est instable et la hotte s'est peut-être déconnectée.	S'assurer que le routeur et le modem sont en marche. Laisser la hotte se reconnecter.

Assistants vocaux

Problème possible	Cause possible	Solutions
L'assistant commande le mauvais dispositif	Le dispositif voulu n'est pas le dernier jumelé dans l'appli Faber Cloud	Répéter le processus de jumelage (Étape 2 – Jumelez votre hotte à l'appli Faber Cloud) de la hotte que vous voulez commander avec les assistants vocaux
La commande n'est pas comprise	(Alexa) La compétence n'a pas été activée	Avant de dire la commande vous devez activer la compétence en disant « Alexa, ouvrir Faber Cloud »
	(Google) Le nom du dispositif n'est pas correct	Assurez-vous de dire le bon nom du dispositif (« Home Cloud » par défaut) Conseil : changez le nom du dispositif et adoptez-en un que vous pouvez épeler facilement.

(Siri) La commande n'est pas la même que celle inscrite dans le raccourci	Assurez-vous de dire la même phrase que celle figurant dans le raccourci Siri que vous voulez activer
La commande est mal épelée	Veuillez vous reporter au tableau dans ce manuel pour les commandes acceptées.

Faber Cloud Guía del usuario



Faber Cloud Guía del usuario	
Cómo conectar tu campana a Faber Cloud App	
Paso 1: Instalación de la Faber Cloud app	
Paso 2: Empareja tu campana con la aplicación Faber Cloud	
Desvincular la campana de tu cuenta	
Eliminar todos los usuarios emparejados del campana	
Aplicación Faber Cloud (nota: las características pueden variar según el modelo)	
Configuración del asistente vocal	
Amazon Alexa Instalación	
Comandos disponibles	
Google Home	
Instalación	
Comandos disponibles	
Accesos directos de Siri (solo para dispositivos iOS)	
Instrucciones	
Solución de problemas	
Conectividad	57
Asistentes vocales	

Consulte la guía de instalación de su campana para ver si es compatible con el Faber Cloud app. Si la campana es compatible, todo lo que necesita es un Wi-Fi conexión con acceso a Internet que puede llegar a la ubicación de su campana extractora. Faber Cloud le permite controlar su campana extractora desde cualquier lugar utilizando un dispositivo móvil, su Amazon Alexa o el altavoz inteligente de Google Home o tus accesos directos de Siri.

La aplicación Faber Cloud está disponible en dispositivos iOS con iOS 11 o posterior y dispositivos Android con Android versión 8 o posterior. Puede descargar la aplicación desde Google Play Store o Apple App Store.

Si su campana no está conectado a la red Wi-Fi, la funcionalidad funcionará de manera similar a una campana típica sin conectividad.

Faber Cloud no funciona a través de redes Wi-Fi que requieran el registro del navegador (es decir, un nombre de usuario y una contraseña introducidos a través de un navegador web). Debe tener una red inalámbrica estable con buena recepción y acceso a Internet.

La red Wi-Fi debe tener una frecuencia de 2,4 GHz (IMPORTANTE: las <u>redes</u> de <u>5,0</u> GHz <u>no</u> <u>funcionarán</u>), cumplen con el estándar 802.11b o 802.11g con un ancho de banda de 20 MHz.

Cómo conectar tu campana al Faber Cloud App

Paso 1: Instalación de la Faber Cloud app

- 13. En su teléfono inteligente o tableta, vaya a la App Store (Apple Dispositivos) or Google Play Store (Android Dispositivos)
- 14. Entrar "Faber Cloud" en el campo de búsqueda de la tienda



- 15. Seleccione la aplicación "Faber Cloud" publicada por Faber S.p.A. e instálela en su teléfono inteligente
- 16. Abra la aplicación Faber Cloud y como primer paso seleccione su región (América del Norte)



- 17. Acepte la política de privacidad y los términos de servicio marcando la casilla de verificación, y luego presione "Iniciar sesión"
- 18. Regístrese para obtener una nueva cuenta de Faber a través del sitio frankeid . La aplicación lo guiará a través del proceso de registro. No olvide registrar su dirección de correo electrónico y contraseña.

Paso 2: Empareja tu campana con la aplicación Faber Cloud

- 17. Hacer Asegúrese de que el ventilador de la campana y los botones de luz deben estar apagados
- 18. En la aplicación Faber Cloud, pulse el botón aplicación



en la parte inferior central de la

19. Seleccione el modelo de su campana (si no puede encontrar su modelo, asegúrese de haber seleccionado la región correcta en el menú desplegable en la parte superior)



- 20. Mantenga presionado (3 segundos) el botón de la campana como lo indica la aplicación hasta que los LED comiencen a parpadear
- 21. Vaya a la configuración de Wi-Fi de su teléfono y conéctese a la red "FFCONNECT-***" o "Faber-***". Cuando se complete el proceso, vuelva a la aplicación



22. Inserte el nombre (SSID) y la contraseña de su red Wi-Fi doméstica (asegúrese de insertar la contraseña correcta, sin espacio en blanco) y presione continuar. **Nota: el SSID debe ser exacto, incluidas las letras mayúsculas y minúsculas**

Wi-fi net name or SSID			
FIOS-			
Wi-Fi Pa	assword		
_			ß
		Connect a hood	
		Passwords	
qwertyuiop			
а	s d	f g h j	k I
Ŷ	z x	c v b r	n m 🗵
.?123	₽ ₽	space	return

23. Cuando se complete el proceso, vaya a la configuración de Wi-Fi y conecte el teléfono inteligente (o tableta) a la red Wi-Fi de su hogar.

24. ¡El emparejamiento está completo! Debería ver la campana en sus dispositivos en la aplicación Faber Cloud.



Desvincular la campana de tu cuenta

Si necesita quitar la campana de su cuenta, debe seguir estos pasos:

9. Seleccione la campana que desea eliminar de la lista de dispositivos emparejados



- 10. Toca el botón en la esquina superior derecha de la aplicación
- 11. Seleccione "Restablecer dispositivo"
- 12. Toca "Eliminar el emparejamiento"

Eliminar todos los usuarios emparejados de la campana

Si necesita eliminar todos los usuarios emparejados de la campana, siga estos pasos:

11. Seleccione la campana que desea eliminar de la lista de dispositivos emparejados



- 12. Toca el **estima**icono en la esquina superior derecha de la aplicación
- 13. Seleccione "Restablecer dispositivo" en la aplicación
- 14. Ponga la campana en "modo de configuración" presionando el mismo botón en la campana extractora que usó cuando emparejó la aplicación
- 5. Toque "Restablecer configuración predeterminada"

Este paso puede ser necesario si cambia el módem o el enrutador.

Aplicación Faber Cloud (nota: las características pueden variar según el modelo)



Pantalla de inicio



Pantalla de comando de luz



Nerizon 🗢	10:14 AM	93% 🗔
×	Hood mode	
choose		
fan		
chood		
speed		
	OFF	
	Fan anod	
	n	
	, in the second s	
		24 HR
		mode
SS I	4 4	24
ľ	000st 1 -2	

Nota: El modo "Retraso apagado" solo se puede ejecutar cuando el ventilador está <u>encendido</u>. El modo "24 horas" solo puede funcionar con el ventilador <u>apagado</u>

Configuración del asistente vocal

Amazon Alexa Instalación

- 17. Seguir el Paso 2: empareja tu campana con la aplicación Faber Cloud. Alexa funcionará con el último dispositivo emparejado en la aplicación Faber Cloud. Este es un paso obligatorio si desea utilizar Amazon Alexa.
- **18.** Descargue la aplicación Alexa desde Google Play Store (Android) o Apple App Store (iOS) y cree una cuenta de Amazon (si aún no tiene una)
- 19. Abra la aplicación Alexa, vaya a la sección "Habilidades y juegos" y busque la habilidad "Faber Cloud"

<	SEARCH
Searc	:h
faber	
1 Result	Sort: Relevance 🗸
	Faber Cloud "Alexa ask Faber Cloud what's the air quality" Smart Home ☆☆☆☆☆ 0

- 20. Haga clic en "Habilitar"
- 21. Cuando se le solicite, inicie sesión con la misma cuenta utilizada en la aplicación Faber Cloud
- 22. Debería ver un mensaje que dice que la habilidad Faber Cloud se ha vinculado correctamente.
- 23. Alexa buscará dispositivos para conectarse:



24. La habilidad está configurada correctamente

Comandos disponibles

Para controlar tu campana con Alexa, debes activar la habilidad Faber Cloud diciendo "Alexa, abre Faber Cloud".

Después del mensaje de bienvenida, puede decir su comando.

	MANDAR	
	"Alexa, abre Faber Cloud"	
Nombre del dispositivo	Campana	
Lista de comandos	Comandos de lista	
	Qué puedo hacer	
Velocidad	Configura velocidad 1	
	Configura velocidad 2	
	Configura velocidad 3	
	Aumenta la velocidad	
	Disminuye la velocidad	
Luces	Enciende luces campana	
	Apaga luces campana	
Motor	Enciende el motor	
	Apaga el motor	
Encendido / Apagado	Activa la campana	
	Desactiva la campana	
Modo	Configura velocidad boost de la campana	
	Configura la funcion 24 horas	
Estado del filtro de grasa	Cual es el estado de los filtros?	
Estado del filtro de carbón	Cual es el estado de los filtros?	

Google Home

Instalación

1. Siga el paso 2: empareje su campana con la aplicación Faber Cloud. Google Home funcionará con el último dispositivo emparejado en la aplicación Faber Cloud. Este es un paso obligatorio si desea utilizar Google Home.

 Descargue la aplicación Google Home desde Google Play Store (Android) o Apple App Store (iOS) y cree una cuenta de Google (si aún no tiene una)
 Desde la aplicación "Google Home", seleccione el botón "+" en la esquina superior

izquierda:

(+)
My Home
Set up household contacts X Invite home me
Settings
Add devices to your home to control everything in one place

4. Toque "Configurar dispositivo":



15. Luego toque "Funciona con Google":



16. Busque "Faber Cloud" y toque la entrada con el logotipo de Faber Cloud:

X Faber Cloud	<u> </u>
Add new	
[test] Test Faber Cloud	
Faber Cloud 3	

- 17. Cuando se le solicite, inicie sesión con la misma cuenta utilizada en la aplicación Faber Cloud. Al final del proceso, debería aparecer el mensaje "Faber Cloud enlazado"
- 18. En el menú "Elegir dispositivo", toque "Smart Hood" y luego en "Siguiente":

Choose device

...



Next

19. Elija la casa para el dispositivo y toque "Siguiente":



- 20. Seleccione la ubicación de su dispositivo
- 21. Al final del proceso, debería ver su dispositivo en la pantalla en relación con la casa seleccionada

×

My Home		
Set up household contacts X Invite home me		
Routines Settings		
Kitchen 1 device		
📇 Home Cloud >		

+

Comandos disponibles

Para comandar tu campana con Google Home, debes activar el Asistente de Google diciendo "Hey Google" y luego decir el comando deseado.

Consejo recomendado: el nombre predeterminado del dispositivo es "Home cloud". Puede cambiar el nombre desde la aplicación Google Home haciendo clic en el dispositivo y, a continuación, haciendo clic en su nombre: se abrirá un mensaje cuando pueda cambiar el nombre del dispositivo. Establezca esto en un nombre que pueda pronunciar correctamente y que Google pueda entender fácilmente.



	MANDAR	
Nombre del dispositivo	Home Cloud	
	(o el que configuraste en la aplicación)	
Velocidad	Configura la velocidad de <nombre del="" dispositivo=""> en 1</nombre>	
	Configura la velocidad de <nombre del="" dispositivo=""> en 2</nombre>	
	Configura la velocidad de <nombre del="" dispositivo=""> en 3</nombre>	
Luces	Enciende las luces de <nombre del="" dispositivo=""></nombre>	
	Apaga las luces de <nombre del="" dispositivo=""></nombre>	
Motor	Enciende el motor de <nombre del="" dispositivo=""></nombre>	
	Apaga el motor de <nombre del="" dispositivo=""></nombre>	
Encendido / Apagado	Enciende <nombre del="" dispositivo=""></nombre>	
	Apaga <nombre del="" dispositivo=""></nombre>	
Modo	Configura <nombre del="" dispositivo=""> en intensivo</nombre>	
	Configura <nombre del="" dispositivo=""> en 24 horas</nombre>	

Accesos directos de Siri (solo para dispositivos iOS)

Instrucciones

- Siga el paso 2: empareje su campana con la aplicación Faber Cloud.
 Siri funcionará con el último dispositivo emparejado en la aplicación Faber Cloud. Este es un paso obligatorio si desea usar Siri.
- 2. En la aplicación Faber Cloud, haga clic en el icono "Configuración de perfil" en la esquina inferior derecha de la pantalla:



3. Luego seleccione el elemento de menú "Accesos directos de Siri":

Settings	>
Legal information	>
Siri Shortcuts	>
Logout	

4. Haga clic en el icono "+" en la esquina superior derecha para agregar un acceso directo



5. Seleccione la acción a la que desea asociar un comando vocal:



6. Escriba o grabe el comando vocal para la acción seleccionada, luego toque "Listo":

Edit in Shortcuts



"Hey Siri, Turn the hood lights off"

Shortcut added. To use it, say this phrase to Siri. Change Voice Phrase

Done

Remove Shortcut

7. ¡Y listo! Verás el acceso directo creado en la sección "Accesos directos de Siri" de la aplicación. Repita este proceso para cada acción que desee realizar con un comando vocal.



8. Para ejecutar los accesos directos, simplemente diga "Oye Siri" seguido del comando vocal que registró en la aplicación.

Solución de problemas

Conectividad

Posible problema	Posible causa	Soluciones	
El proceso de emparejamiento no se ha realizado	El enrutador o módem del usuario está apagado.	Encienda el enrutador o el módem.	
correctamente	El router del usuario está conectado a una frecuencia inalámbrica de 5 GHz.	Conéctese a la banda de 2,4 GHz e intente volver a conectarse. Los canales admitidos son b,g con un ancho de banda de 20 MHz.	
	La conexión Wi-Fi del teléfono del usuario está desactivada.	Habilitar Wi-Fi en el teléfono	
	El usuario se está conectando a la red Wi-Fi incorrecta	Verifique que se esté conectando la red Wi-Fi	
		correcta. El nombre predeterminado de la red Wi-Fi / SSID se puede encontrar en el enrutador. Durante el proceso de emparejamiento, conéctese a la red Wi-Fi indicada por la aplicación.	
	El usuario solicita una contraseña incorrecta para su red Wi-Fi	Asegúrese de que se solicite la contraseña correcta de la red Wi-Fi durante el proceso de emparejamiento.	
	La campana no está dentro del alcance de la conexión Wi-Fi	Mueva el enrutador y el módem más cerca de la campana para	

		aumentar la intensidad de la
	Hay obstáculos que obstruyen la intensidad de la señal Wi-Fi.	Mueva el enrutador y el módem más cerca de la campana o mueva los objetos que están bloqueando directamente el camino hacia la campana. Las paredes pueden reducir la intensidad de la señal.
	La campana no ha entrado en modo "Configuración de Wi-Fi"	Asegúrese de que el botón indicado por la aplicación se haya presionado durante mucho tiempo (con el motor y las luces apagadas). Dos LED deben parpadear
	(en iOS) El teléfono no está conectado correctamente a la red Wi-Fi de hood	En la configuración de iOS, vaya al menú "Faber Cloud" y permita el acceso a la "Red local" para la aplicación.
La aplicación Faber Cloud no registra las entradas del usuario	Wi-Fi es inestable y la campana puede haberse desconectado.	Asegúrese de que el enrutador y el módem estén encendidos. Permita que la campana se vuelva a conectar.
La campana está encendida, pero en la aplicación resulta como "desconectado"	Wi-Fi es inestable y la campana puede haberse desconectado.	Asegúrese de que el enrutador y el módem estén encendidos. Permita que la campana se vuelva a conectar.

Asistentes vocales

Posible problema	Posible causa	Soluciones
El asistente ordena el dispositivo equivocado	El dispositivo deseado no es el último emparejado en la aplicación Faber Cloud	Repita el proceso de emparejamiento (Paso 2: empareje su campana con la aplicación Faber Cloud) con la campana que desea comandar con los asistentes vocales
No se entiende el comando	(Alexa) La habilidad no se ha activado	Antes de decir el comando tienes que activar la habilidad diciendo "Alexa abre Faber Cloud"
	(Google) El nombre del dispositivo no es correcto	Asegúrese de que está diciendo el nombre correcto del dispositivo (el valor predeterminado es "Nube doméstica"). Consejo: cambia el nombre del dispositivo a uno

		que puedas deletrear fácilmente.
	(Siri) El comando no es el mismo que el establecido en el acceso directo	Asegúrate de decir la misma frase que estableciste en el acceso directo de Siri que deseas activar
	El comando está mal escrito	Consulte la tabla indicada en este manual para conocer los comandos admitidos.